部品名称と器具の組立方法



図１



図２



図３



図４

■ 器具の組立方法

1．ベースの溝に支柱をはめ込み、ベース内側より支柱固定ナットを差し込み、支柱固定ネジで確実に固定してください。固定する際には、コードをはさまないように注意して固定してください。（図１）

2．支柱にアーム（大）を差し込んでください。（差し込みにくい場合はツバの部分に木をあて、ハンマーでたたいてください。）（図２）

3．アーム（大）にアーム（中）を差し込み、ピンにアームの溝を引っ掛けてください。（ピンの位置は３ヶ所あります。適切な位置にセットしてください。）（図３）

4．３と同様に、アーム（中）にアーム（小）をセットしてください。（図３）

5．自在セードに固定セードを下からはめ込み、ソケットに差し込んで、締付パイプで固定してください。（図４）

6．ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

7．コンセントにプラグを差し込みます。

8．器具の点滅はフットスイッチで行なってください。

定格表

カタログ番号	色	型　番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
S−206	―	F1SD−01Z7−1N	交流100V	100W	Φ95ホワイトボールランプ100W×1	6.5kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。　0606

取扱説明書

取説No. F1S002A2

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

yamagiwa

目　次

１ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
２ページ：保守とお手入れのしかた、お願い
３ページ：アフターサービスのお問い合わせ他
４ページ：組立方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
◇不安定な場所で使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
　またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります
◇器具および部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
　また電源コードに重いものを乗せたり、電熱具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります
◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注　意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
　感電や火災の原因となることがあります。
◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
　器具の変形や火災の原因となることがあります。
◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
　定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
　感電・火災の原因となります。
◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
　器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
◇グローブおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
　落下によるけがの原因となることがあります。
◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
　感電・火災の原因となります。
◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
　・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
　・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
　　発火・火災の原因となることがあります。

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- スイッチが入っているか？
- ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ランプが切れていないか？

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。



●ガラスグローブに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。

●グローブの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行なってください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

●器具が汚れた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ケ月に1回程度）清掃、点検してください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 点灯中および消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

FLOS

アルコ
ARCO
designed by
Achille Castiglioni

■分解図



アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ　〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館　TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアデ青山　〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号　TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部　〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地　TEL(03)3253-5143(代表)　龍名館本店ビル10階
外商営業本部　〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地　TEL(03)3253-5150(代表)　龍名館本店ビル10階
札幌営業所　〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地　TEL(011)221-1321(代表)　ピア2・1ビル6階
仙台営業所　〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号　TEL(022)227-1251(代表)　仙台松村ビル3階
横浜営業所　〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号　TEL(045)664-2871(代表)　関内駅前エスビル8階
ヤマギワ名古屋店　〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号　TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所　〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号　TEL(052)931-3223(代表)
ヤマギワ大阪照明館　〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号　TEL(06)6258-6561(代表)　鴻池ビル1階
近畿営業部　〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号　TEL(06)6258-6721(代表)　御堂筋センタービル2階
金沢営業所　〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号　TEL(076)222-6733(代表)　明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所　〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号　TEL(0878)39-3195(代表)　クリエイトビル302
広島営業所　〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号　TEL(082)249-5255(代表)　広島ロプロビル9階
福岡営業所　〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号　TEL(092)721-5661(代表)　福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所　〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号　TEL(028)638-1002　マスミトータルビル2階
高崎出張所　〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5　TEL(0273)62-6920　三恵レジデンス107
静岡出張所　〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号　TEL(054) 273-5305　ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。